



# 1) "Ersatzteile" DY`Yj YbhA

## 15.1. Verkleidungs- u. Anbauteile




### Kesseltüre


070115




### Reinigung & Ascheastr.




### Putzdeckel



## 15.2. Brenner



## 15.3. Elektronikeinheit



**Anschlussklemmen für Fühler:**  
(Belegung laut Klemmenplan)

**Außenfühler:** 0070068

**KTY-Fühler für Puffer,  
Boiler, Kessel und  
Heizkreise:** 0070061

## 15.4. Ladegruppe

(1", elektrisch, Hocheffizienz-Pumpe)

